

Notice de mise en service Armoire de commande

CITY 1 EVO

Ż

SOMMAIRE

Caractéristiques techniques	Page 2
Bornes de raccordement	Page 3
Raccordement accessoires	Page 4 et 5
Indications sur écran de contrôle	Page 6
Liste des menus de programmation	Page 7
Modification des paramètres	Page 8
Configuration rapide ou apprentissage	Page 9 et 10
Tableau des fonctions paramètrables	Page 11 à 20
Manoeuvre de secour mode dégrader	Page 20
Menu compteur de cycles.	Page 21
Récepteur embrochable MR (programmation des émetteurs)	Page 22
Menu diagnostique Ev.M	Page 23 et 24
Messages d'erreur	Page 25 et 26

Doc 19.1.a indice 364 YAM

Caractéristiques techniques			
	Alimentation	230 Vac	
	Température de fonctionnement	-10 à 60 °C	
	Dimension du coffret	295 x 230 x 100 mm	
	Charge maxi par moteur	700 W	
	Charge maxi sur 24 V	10 W ou 0.415 A	
Constrainty of the second	Poids	1600 g	
	Indice de protection	IP 55	

Vue générale



Insertion du récepteur embrochable MR2-U



Embrocher le récepteur MR2-U de la manière ci-contre





H8: Phase fermeture moteur 1

Bornes N-L Alimentation platine 230V

Les entrées de sécurités non utilisées, n'ont pas besoin d'être pontées.

Entrée FDC fermeture moteur 2

Commun FDC moteur

E4:

E5:



Doc 19.1.a indice 364 YAM

Raccordement du voyant d'état de la serrure et des commandes

LUMIÈRE EN BASSE TENSION

L'armoire de commande dispose d'une sortie 12V continu qui permet le branchement d'une charge jusqu'à 3W. Cette sortie est utilisée pour le branchement d'une lampe témoin,qui indique l'état du portail, ou pour un clignotant en basse tension.

Brancher les câbles de la lampe témoin ou du clignotant en basse tension aux bornes **Z5 (+)**et **Z6 (-)**

Pour activer la fonction, modifier les réglages du paramètre SPiA

ATTENTION: respecter la polarité si le dispositif relié le demande.



SERRURE ÉLECTRIQUE

Il est possible de monter sur le portail une serrure électrique pour assurer une bonne fermeture des vantaux.Utiliser une serrure 12V alternatif.

Brancher les câbles de la serrure aux bornes Z4 et Z5 de l'armoire.

Pour modifier les temps d'intervention de la serrure,

modifier les réglages des paramètres suivants:

- **t.SEr** temps serrure
- t.ASE temps anticipation serrure

Si la serrure électrique présente des difficultés dans les phases de déclenchement ou d'enclenchement, des fonctions pour faciliter ces opérations sont disponibles :

1. Temps de coup de bélier. Avant de commencer une ouverture, les moteurs sont pilotés en fermeture pour faciliter le déclenchement de la serrure.

Pour activer cette fonction, régler le temps de coup de bélier par le biais du paramètre **t.inv**

2. Temps de fermeture rapide après ralentissement :une fois la phase de ralentissement terminée,l'armoire commande la fermeture à vitesse normale(sans ralentissement)pour faciliter l'enclenchement de la serrure.

Pour activer cette fonction, régler le temps de la fermeture rapide par le biais du paramètre **t.CvE**



BOUTON DE COMMANDE

Brancher la commande d'ouverture totale entre les bornes L3 (START) et L6 (COM) de l'armoire. Brancher la commande d'ouverture partielle 1 seul vantail entre entre les bornes L4 (START P.) et L6 (COM) de l'armoire.

ATTENTION: les entrées doivent être pilotées par un contact normalement ouvert





Ce panneau de contrôle signale l'état physique des contacts reliés au bornier et des touches de programmation.

Si le segment vertical haut est allumé, cela signifie que le contact correspondant est fermé. Si le segment vertical bas est allumé, cela signifie que le contact est ouvert.

Les contacts de sécurité peuvent être désactivés dans la programmation en mettant la valeur des paramètres concernés sur "**no**".

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de ponter les contacts de sécurités sur l'armoire. (Le segment de l'afficheur reste cependant vers le bas.)

Les flèches à droite de l'afficheur indiquent l'état du portail:

La flèche du haut s'allume quand le portail est en cours d'ouverture. Si elle clignote cela signifie que l'ouverture a été causée par l'intervention d'une sécurité (barre palpeuse ou détection d'obstacle).
La flèche du milieu s'allume quand le portail est en état de repos. Elle clignote pendant le temps avant fermeture automatique.

- La flèche du bas s'allume quand le portail est en cours de fermeture. Si elle clignote cela signifie que la fermeture a été causée par l'intervention d'une sécurité (barre palpeuse ou détection d'obstacle).

Les flèches à gauche de l'afficheur indiquent l'état des entrées fins de course:

- La flèche du haut indique que le fin de course fermeture est activé (portail fermé)
- La flèche du bas indique que le fin de course ouverture est activé (portail ouvert)

Si un seul des deux FDC (ouverture ou fermeture) est activé, la flèche correspondante clignote



LISTE DES MENUS DE PROGRAMMATION

Lorsque la centrale indique l'affichage principal, maintenir appuyer sur **MENU** puis relâcher au moment où l'afficheur indique le menu souhaité.





Configuration rapide

Ce paragraphe illustre une procédure rapide pour configurer l'armoire de commande et la mettre immédiatement en service.

- L'armoire de commande City1 est livrée avec des paramètres par défaut pour un portail battant 2 vantaux.
- Le temps de fonctionnement des moteurs est réglé à 22 secondes en ouverture (t.AP1 et t.AP2), et 23

- Le temps de fonctionnement des moteurs est règle à 22 secondes en ouverture (t.AP1 et t.AP2), et 23 secondes en fermeture (t.Ch1 et t.Ch2).

- Le temps de décallage des vantaux est réglé à 1 seconde en ouverture (**r.AP**) et 3 secondes en fermeture (**r.Ch**)

- Le rallentissement est réglé à 25% de la course en ouverture (RA.AP) et fermeture (RA.CH)

- La détection d'obstacle est réglée à 5 (SEnS = 5).

- Les puissances moteurs sont réglées à 60% (Pot1 et Pot2)

- Les entrées FIN DE COURSE sont désactivées (FC.En = no)

- Seule l'entrée sécurité cellule 2 est activée pour fonctionner avant ouverture et pendant la fermeture (**Fot2** = CFCh).

Mise en service rapide

1. Si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, régler le paramètre t.AP2 sur 0 (temps d'ouverture M2).

2. Si besoin, configurer les paramètres StoP, Fot1, CoS1, CoS2 pour activer les entrées de sécurités utilisées.

3. Si l'entrée Foto 2 n'est pas utilisée, régler le paramètre Fot2 sur no.

4. Si des fins de course sont reliés à l'armoire de commande, régler le paramètre FC.En sur Si.

5. Régler les temps de fonctionnement du ou des moteurs en ouverture (t.AP1, t.AP2) et en fermeture (t.Ch1 et t.Ch2)

6. Positionner manuellement le ou les vantaux en position fermée et verrouiller les moteurs.

7. Donner une commande d'ouverture en appuyant sur le bouton UP (si le ou les moteurs partent en fermeture, inverser les deux phases d'alimentation du ou des moteurs)

8. Une fois les 2 vantaux ouverts, appuyer de nouveau sur le bouton UP pour lancer une fermeture.

9. Ajuster les temps d'ouverture et de fermeture des deux vantaux de manière à ce que l'arrivée sur les butées d'ouverture et de fermeture se fasse en petite vitesse.

Paramètres correspondants: t.Ap1 = Temps d'ouverture du moteur 1

t.Ap2 = Temps d'ouverture du moteur 2

t.Ch1 = Temps de fermeture du moteur 1

t.Ch2 = Temps de fermeture du moteur 2

Le ralentissement est réglé à 25% de la course en ouverture (**RA.AP**) et fermeture (**RA.CH**)

Si le décalage entre les vantaux est insuffisant en début d'ouverture, augmenter la valeur du paramètre r.Ap.

Si le décalage entre les vantaux est insuffisant en début de fermeture, augmenter la valeur du paramètre r.Ch.

10. Si nécessaire, ajuster la sensibilité de la détection d'obstacle en réglant la valeur du paramètre **SEnS** Augmenter la valeur pour être plus sensible, la diminuer pour être moins sensible, la régler à zéro pour désactiver la détection d'obstacle.



ATTENTION :

Effectuer les modifications de programmation portail fermé ou fermer manuellement le portail avant de lancer une commande.

Doc 19.1.a indice 364 YAM

Menu Auto apprentissage des temps de travail

Ce menu permet de mémoriser automatiquement les temps d'ouverture et de fermeture de chaque vantail. Pendant cet apprentissage, l'armoire de commande enregistre également les forces nécessaires (ces valeurs seront utilisées en activant la détection d'obstacle en fin d'apprentissage).

Avant de commencer, s'assurer que les éventuels fins de course ou encodeurs ont été activés et correctement raccordés en vérifiant sur le panneau de contrôle ou en suivant la procédure décrite pour le paramètre **EnCo**.

- 1. Appuyer et maintenir le bouton MENU jusqu'à ce que l'afficheur indique -APP
- 2. Relacher le bouton, l'afficheur indique ESC. (appuyer sur MENU pour annuler la procédure d'apprentissage)
- 3. Appuyer sur le bouton DOWN, l'afficheur indique t.LAv
- 4. Appuyer sur le bouton MENU pour commencer le cycle d'auto apprentissage

ATTENTION: La procédure varie selont le nombre de vantaux et le mode de contrôle de la course installés.

- Si l'installation ne comprend qu'un seul moteur (si paramètre **tAP2=0**) la procédure commence au point **4.3** - Si aucun encodeur ni fin de course ne sont installés, seuls les points **4.4** et **4.5** sont exécutés.
- **4.1** Le vantail 1 s'ouvre pendant quelques secondes.
- **4.2** Le vantail 2 se ferme jusqu'à ce qu'une des conditions suivantes se produise:
 - soit il rencontre le fin de course
 - soit le capteur d'obstacle ou l'encodeur indique que le vantail est bloqué
 - soit une commande START est donnée (si fonctionnement sans FDC ni encodeur)

Cette position est mémorisée comme point de fermeture du vantail N°2.

- **4.3** Le vantail 1 se ferme jusqu'à ce qu'une des conditions indiquées dans le point 4.2 se produise. Cette position est mémorisée comme point de fermeture du vantail N°1.
- 4.4 Les deux vantaux partent en ouverture jusqu'à ce qu'une des conditions indiquées en 4.2 se produise. (en fonctionnement sans FDC ni encodeur, la première commande START arrête le vantail 1 et la seconde arrête le vantail 2)

Les temps de déplacement sont mémorisés comme temps d'ouverture (t.AP1 et t.AP2).

4.5 Les deux vantaux partent en fermeture jusqu'à ce qu'une des conditions indiquées en **4.2** se produise ou jusqu'à ce que les positions de fermeture mémorisées soient atteintes.

Les temps de déplacement sont mémorisés comme temps de fermeture (t.CH1 et t.CH2).

5. Presser et maintenir le bouton DOWN, jusqu'à ce que l'afficheur indique **Fine** Appuyer sur le bouton MENU, choisir **Si** et valider avec MENU. La City1sort de programmation .

ATTENTION: Si on fait en sorte que l'armoire de commande sorte de programmation toute seule (en ne pressant aucun bouton pendant une minute), les temps d'ouverture/de fermeture et les positions des éventuels encodeurs sont par contre toujours mémorisés

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	MEMO
En.SA		 Fonction ENERGY SAVING Lorsque la fonction est active et lorsque le module LOWENERGY est installé,la centrale désactive l'écran<u>les photocellules et tous les dispositifs alimentées par la central dans des conditions déterminées</u> REMARQUES : si le module LOWENERGY n'est pas installé,la centrale coupe seulement l'afficheur. La centrale active la modalité ENERGY SAVING : 5 secondes après la fin d'un cycle 5 secondes après ûtre sortie de programmation La centrale sort de la modalité ENERGY SAVING si : Un cycle de travail est activé Si l'une des touches de l'armoire de commande est pressée 	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	Si	Fonction activée			
t.AP1		Temps d'ouverture vantail 1	20.0"	22.5"	
	0.0"-5'00	Temps réglable de 0 sec à 5 minutes			
t.AP2		Temps d'ouverture vantail 2	20.0"	0.0"	
	0.0"-5'00	Temps réglable de 0 sec à 5 minutes ATTENTION: Si 1 seul moteur mettre t.AP2 à 0			
t.Ch1		Temps de fermeture vantail 1	21.0"	23.5"	
	0.0"-5'00	Temps réglable de 0 sec à 5 minutes REMARQUE :Pour que le vantail se ferme complètement, il est conseillé d'établir un temps plus long que t.AP1			
t.Ch2		Temps de fermeture vantail 2	21.0"	0.0"	
	0.0"-5'00	Temps réglable de 0 sec à 5 minutes REMARQUE: Pour que le vantail se ferme complètement, il est conseillé d'établir un temps plus long que t.AP2			
t.APP		Temps d'ouverture partielle (battant 1 uniquement)	6.0"	6.0"	
	0.0"-5'00	Temps de la course en ouverture piéton réglable de 0s à 5min			
t.ChP		Temps fermeture partielle (battant 1 uniquement)	7.0"	7.0"	
	0.0"-5'00	Temps de la course en fermeture piéton réglable de 0s à 5min Ne pas mettre un temps inférieur à t.APP			
t.C2P		Temps de fermeture vantail 2 pendant le cycle piéton	2.0"	no	
	0.5" - 1'00	Pendant le cycle d'ouverture partielle (piéton) le vantail 2 pourrait bouger légèrement à cause du vent ou de son propre poids; dans ce cas au moment de la fermeture,le vantail1 pourrait toucher le vantail 2 et le portail ne se fermerait pas correctement. Pour éviter cela a la fin du cycle, le vantail 2 sera lancé en fermeture avec le temps rentré dans ce paramètre			11
	no	Fonction désactivée			

Doc 19.1.a indice 364 YAM

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	МЕМО
r.AP		Retard du vantail 2 en ouverture	1.0"	0.0"	
	0.0" - 1'00	Temps réglable de 0 sec à1 minutes			
r.Ch		Retard du vantail 1 en fermeture	3.0"	0.0"	
	0.0" - 1'00	Temps réglable de 0 sec à 1 minutes			
C2rA		Fermeture vantail 2 pendant le retard en ouverture Sur certains portails le deuxième vantail est tenu fermé par un pieu qui pourrait se bloquer si le vantail est laissé libre pendant l'ouverture du seul vantail 1. Ce paramètre permet d'exercer une légère pression en fermeture sur le vantail 2 pendant le retard d'ouverture, de sorte que le pieu reste libre.	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	Si	Fonction activée			
t.SEr		Temps serrure	2.0"	no	
	0.5"- 1'00	Avant de lancer l'ouverture,l'armoire excite l'électro-serrure pour la débloquer et permettre le mouvement du portail. Le temps t.SEr détermine la durée de l'excitation. ATTENTION: Si le portail n'est pas doué d'électro-serrure, établir la valeur NO			
	no	Fonction désactivée			
SEr.S		Modalité serrure silencieuse	Si	Si	
	Si	Fonction activée(140Hz)			
	no	Fonction désactivée(50Hz)			
t.ASE		Temps avance serrure	1.0"	0.0"	
	0.0"- 1'00	Quand l'électro-serrure est excitée,le portail reste fermeé pour le temps t.ASE,ceci pour faciliter le déblocage. Si le tempst.ASE est inferieur à t.SEr ,l'excitation de la serrure continue et les vantaux commencent à bouger. ATTENTION: Si pas d'électro-serrure, établir le valeur a 0.0"			
t.inv		Temps coup de bélier	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	0.5" - 1'00	Pour faciliter le déblocage de l'électro-serrure. L'armoire commande les moteurs en fermeture pour le temps établi avant de commencer l'ouverture.			
t.PrE		Temps de pré-clignotement	1.0"	1.0"	
	0.5" - 1'00	Avant chaque mouvement du portail,le clignotant s'active pour le temps t.PrE,pour signaler que commence le mouvement			
	no	Fonction désactivée			

I

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	МЕМО
t.PCh		Temps de pré-clignotement différent pour la fermeture	no	no	
	no	Temps de pré-clignotement égal à t.PrE			
	0.5" - 1'00	Si on assigne une valeur à ce paramètre,l'armoire de commande activera le pré-clignotement avant la fermeture pour le temps préréglé			
Pot1		Puissance moteur 1	60	60	
	30 - 100	La valeur visualisée montre le pourcentage par rapport à la puissance maximum du moteur.			
		ATTENTION: Si on utilise un moteur hydraulique établir la valeur 100			
Pot2		Puissance moteur 2	60	60	
	30 - 100	La valeur visualisée montre le pourcentage par rapport à la puissance maximum du moteur.			
		ATTENTION: Si on utilise un moteur hydraulique établir la valeur 100			
SPUn		Démarrage pleine puissance Si on active la fonction SPUn pendant les 2 premières secondes du cycle de chaque vantail,l'armoire ne prend pas en compte Pot1 et Pot2 et gère les moteurs au maximum de la puissance.	Si	Si	
	Si	Fonction activée			
	no	Fonction désactivée			
rAM		Rampe de démarrage	4	4	
rAM	0 - 6	Rampe de démarrage Pour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement,jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite,plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale.	4	4	
rAM rA.AP	0 - 6	Rampe de démarrage Pour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement, jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite, plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale. Ralentissement en ouverture	4 25	4	
rAM rA.AP	0 - 6 no	Rampe de démarragePour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement,jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite,plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale.Ralentissement en ouvertureFonction désactivée	4 25	4	
rAM rA.AP	0 - 6 no 1 - 50	Rampe de démarragePour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement, jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite, plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale.Ralentissement en ouvertureFonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de l'ouverture.	4 25	4	
rAM rA.AP rA.Ch	0 - 6 no 1 - 50	Rampe de démarragePour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement, jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite, plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale.Ralentissement en ouvertureFonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de l'ouverture.Ralentissement en fermeture	4 25 25	4	
rAM rA.AP rA.Ch	0 - 6 no 1 - 50 no	Rampe de démarragePour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement, jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite, plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale.Ralentissement en ouvertureFonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de l'ouverture.Ralentissement en fermetureFonction désactivée	4 25 25	4	
rAM rA.AP rA.Ch	0 - 6 no 1 - 50 no 1 - 50	Rampe de démarragePour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement, jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite, plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale.Ralentissement en ouvertureFonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de l'ouverture.Ralentissement en fermetureConction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de l'ouverture.Fonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de la course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de fermeture.	4 25 25	4	
rAM rA.AP rA.Ch t.CvE	0 - 6 no 1 - 50 no 1 - 50	Rampe de démarragePour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement, jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite, plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale.Ralentissement en ouvertureFonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de l'ouverture.Ralentissement en fermetureFonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de la course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de fermeture.Fonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de la course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de fermeture.Fonction désactivéeCe menu permet de régler le pourcentage de la course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de fermeture.Temps de fermeture rapide après le ralentissement	4 25 25 0.0"	4 15 15 0.0"	
rAM rA.AP rA.Ch t.CvE	0 - 6 no 1 - 50 no 1 - 50 0.0" - 5.0"	Rampe de démarrage Pour ne pas solliciter excessivement le moteur, au début du cycle la puissance est augmentée graduellement, jusqu'à atteindre la valeur introduite ou 100% si le démarrage en pleine puissance est activé. Plus haute est la valeur introduite, plus longue est la durée nécessaire pour atteindre la puissance nominale. Ralentissement en ouverture Fonction désactivée Ce menu permet de régler le pourcentage de course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de l'ouverture. Ralentissement en fermeture Fonction désactivée Ce menu permet de régler le pourcentage de la course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de l'ouverture. Ralentissement en fermeture Fonction désactivée Ce menu permet de régler le pourcentage de la course qui sera faite en vitesse réduite pendant la fin de fermeture. Temps de fermeture rapide après le ralentissement Lorsque le ralentissement est activé en fin de fermeture, il est possible que la vitesse du portail ne soit pas suffisante pour enclencher la serrure électrique. Pour cette raison, après la phase de ralentissement, il est possible de fermer le portail à pleine puissance pour un temps réglable de 0 à 2 minutes. ATTENTION: en cas de coupure de l'alimentation moteur par des contacts fins de courses, désactiver cette fonction.	4 25 25 0.0"	4 15 15 0.0"	

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	МЕМО
tE.M		Activation du test moteur L'armoire effectue un test de fonctionnement sur les moteurs avant de lancer un cycle. ATTENTION: désactiver cette fonction si les moteurs ne sont directement reliés a l'armoire	Si	Si	
	Si	Fonction activée			
	no	Fonction désactivée			
St.AP		Start en ouverture Ce menu permet de choisir l'action effectuée si l'armoire reçoit une commande de Start pendant l'ouverture.	PAUS	PAUS	
	PAUS	Le portail s'arrête et entre en pause			
	ChiU	Le portail commence immédiatement à se fermer			
	no	Le portail continue à s'ouvrir (la commande est ignorée)			
St.Ch		Start en fermeture Ce menu permet de choisir l'action effectuée si l'armoire reçoit une commande de Start pendant l'ouverture.	StoP	StoP	
	StoP	Le portail s'arrête et le cycle est considéré terminé			
	APEr	Le portail se re-ouvre			
St.PA		Start en pause Ce menu permet de choisir l'action effectuée si l'armoire reçoit une commande de Start pendant que le portail est ouvert ou en pause	ChiU	ChiU	
	ChiU	Le portail commence à se refermer			
	no	La commande est ignorée			
	PAUS	Le temps de pause est rechargé			
SPAP		Start piéton en ouverture partielle Ce menu permet de choisir l'action effectuée si l'armoire reçoit une commande de StartPiéton pendant l'ouverture partielle. ATTENTION Une commande de Start reçu en n'importe quelle phase de l'ouverture cause une ouverture totale; la commande de Start Piéton est toujours ignorée pendant une ouverture totale	PAUS	PAUS	
	PAUS	Le portail s'arrête et entre en pause			
	ChiU	Le portail commence à se refermer			
	no	Le portail continue à s'ouvrir(la commande est ignoré)			
Ch.AU		Fermeture automatique	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	0.5" - 20.0'	Le portail referme après le temps de présélection			
Ch.tr		Fermeture après le passage Cette fonction permet d'avoir une tempo reduite apres le passage devant les cellules du portail,au lieu de prendre le temps rentré sur Ch.AU c'est celui rentre ici qui sera pris en compte	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	0.5" - 20.0'	Le portail referme suivant le temps de présélection			

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	МЕМО
PA.tr		Pause après le passage Afin de rendre le plus bref possible le temps pendant lequel le portail reste ouvert,il est possible de faire s'arrêter le portail dès le passage devant les photocellules . Si le fonctionnement automatique est activé, le temps de pause t effectué sera celui rentré sur Ch.tr	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	Si	Fonction activée			
SPiA		Lumières en basse tension Permet de choisir le fonctionnement de la sortie de lumières en basse tension	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	W.L.	Fonction lampe témoin:il indique en temps réel l'état du portail,le type de clignotement indique les 4 conditions possibles: -PORTAIL À L'ARRET lumière éteinte -PORTAIL EN PAUSE la lumière est toujours allumée -PORTAIL EN OUVERTURE la lumière clignote lentement(2Hz) -PORTAIL EN FERMETURE la lumière clignote rapidement(4Hz)			
	FLSh	Fonction clignotant classique (fréquence fixe)			
LP.PA		Clignotant en pause	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	Si	Le clignotant fonctionne aussi pendant le temps de pause(portail ouvert avec fermeture automatique activée)			
Strt		Fonctionnement des entrées de commande START et START P. Ce menu permet de choisir le mode de fonctionnement des entrées START et STARTP.	StAn	StAn	
	StAn	Mode standard 1 BP			
	no	Les entrées Start sur bornes sont desactivées. Les entrées fonctionnent selon le mode StAn			
	APCh	Mode Ouvre/Ferme 2 BP START ouvre / START P Ferm			
	PrES	Mode Homme mort 2 BP START ouvre / START P Ferm			
	oroL	A sélectionner si une commande permanente est utilisée pour bloquer le portail ouvert lorsque la fermeture auto est active.			
StoP		Entrée stop	no	no	
	no	L'entrée STOP est désactivée			
	ProS	La commande de STOP arrête le portail:lors de la commande de demarrage suivante le portail reprend le mouvement dans la direction initiale			
	invE	La commande de STOP arrête le portail:lors de la commande de demarrage suivante le portail reprend le mouvement dans la direction opposée à la précédente.			
Fot1		Entrée cellule photo 1 Ce menu permet d'activer l'entrée pour les photo cellules de type1, c'est à dire active en ouverture et en fermeture	no	no	
	no	Entrée désactivée (la centrale l'ignore)			
	APCh	Entrée active en ouverture et fermeture			
	Î				

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	MEMO
Fot2		Entrée cellule photo 2 Ce menu permet d'activer l'entrée pour les photo cellules de type2, c'est à dire non-active en ouverture	CFCh	CFCh	
	CFCh	Entrée active aussi portail fermé:l'ouverture ne commence pas si la photocellule est interrompue			
	Ch	Entrée active seulement en fermeture ATTENTION : si la photocellule est endommagée, le portail s'ouvrira toutefois. Le défaut empêchera la fermeture du portail.			
	no	Entrée desactivée			
Ft.tE		Test de fonctionnement photocellules Pour garantir une plus grande sécurité pour l'utilisateur, l'armoire de commande exécute, au début de chaque cycle , un test de fonctionnement sur les cellules photoélectriques. S'il n'y a pas d'anomalies fonctionnelles le portail entre en mouvement En cas de défaut il reste à l'arrêt et le cligno s'allume pendant 5sec.	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	Si	Fonction activée			
ShAd		Zone d'ombre de la photocellule 2 Dans certaines installations pour garage, il est possible que la porte passe devant les photocellules, interrompant ainsi la portée. Dans ce cas, la porte ne peut pas terminer son cycle de fermeture. Avec cette fonction , il est possible de désactiver temporairement les photocellules 2 pendant la phase de fermeture, de manière à permettre le passage de la porte. Les photocellules sont désactivées lorsque la porte dépasse le pourcentage de course prévu pour la limite F.ShA(fin de la zone d'ombre)et sont réactivées lorsque la porte dépasse le pourcentage de course prévu pour la limite F.ShA(fin de la zone d'ombre)et sont réactivées lorsque la porte dépasse le pourcentage de course prévu pour la limite i.ShA (début de la zone d'ombre). Les limites de la zone d'ombre sont réglées automatiquement pendant le cycle d'autoapprentissage ,à condition que la fonction ait été préalablement activée en réglant une valeur quelconque pour limites i.ShA et F.ShA (superieur à 0) ATTENTION : cette fonction ne peut être activée que si les conditions suivantes sont respectées : Ia centrale ne doit piloter qu'un moteur(paramètre t.AP2= 0). I'encodeur ou les fins de course doivent être activés si les fins de course sont activés, la fonctionSTART EN OUVERTURE doit être désactivée (paramètre St.AP= nO) ATTENTION : Une mauvaise utilisation de cette fonction peut affecter la sécurité d'utilisation de l'automatisation. V2 recommande de : • N'utiliser cette fonction que dans les cas où le passage de la porte devant les photocellules est inévitable.	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	F.ShA 0 - 100	Fin de la zone d'ombre:les photocellules sont désactivées lorsque la porte dépasse le pourcentage de course prévu (0=porte fermée/ 100=porte ouverte)			
	i.ShA 0 - 100	Début de la zone d'ombre:les photocellules sont réactivées lorsque la porte dépasse le pourcentage de course prévu (0=porte fermée/ 100 =porte ouverte)			16

	、 、				00	
	PARAMÉTRE	VALEUR	DESCRIPTION	Ante	SCor	MEMO
	CoS1		Entrée barre palpeuse 1 Ce menu permet d'activer l'entrée pour les barres palpeuses de type 1, fixe	no	no	
		no	Entrée désactivée (l'armoire l'ignore)			
		APCh	Entrée activée en ouverture et en fermeture			
		AP	Entrée active pendant l'ouverture uniquement			
	CoS2		Entrée barre palpeuse 2 Ce menu permet d'activer l'entrée pour les barres palpeuses de type 2, mobiles	no	no	
		no	Entrée désactivée (l'armoire l'ignore)			
		APCh	Entrée activée en ouverture et en fermeture			
		Ch	Entrée active pendant la fermeture uniquement			
	Co.tE		Test des barres palpeuses de sécurité Ce menu permet de régler la méthode de vérification du fonctionnement des barres palpeuses de sécurité	no	no	
		no	Test désactivé			
		rESi	Test activé pour barres palpeuses résistives			
		Foto	Test activé pour barres palpeuses optiques			
	FC.En		Entrées de fin de course	no	StoP	
		no	Les entrées fin de course sont désactivées			
		rALL	Entrées habilitées: le portail commence la phase de ralentissement une fois le fin de course atteint			
		StoP	Entrées habilitées: le portail s'arrête sur les fins de course			
	EnCo		Activation de l'encodeur et réglage de la sensibilité REMARQUE :les bornes dédiées à l'encodeur sont les mêmes que celles des fins de course ; si les entrées de fin de course de deux moteurs sont activées (paramètreFC.En=StoP/rALL) l'encodeur est toujours activé.	no	no	
		no	Entrée désactivée			
		1 - 4	Cette valeur indique la sensibilité avec laquelle la centrale interprète ralentissement du moteur en présence d'un obstacle (1 = moins sensible / 4 = plus sensible)	un		

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	MEMO
i.Adi		Activation dispositif ADI Au moyen de ce menu il est possible d'activer le dispositif inséré sur le connecteur ADI 2.0	no	no	
		Si 1 seul dispositif ADI est connecté (CL1+, WES-ADI, LUX2+), sélectionner la valeur $Si\text{pour}$ activer l'interface et poursuivre avec la programmation du dispositif.			
		Si un ou plusieurs ADI 2.0 sont connectés, il faut sélectionner la valeur SCAn pour que la centrale détecte les dispositifs.			
		Lors du balayage, l'écran affiche le nombre de dispositifs détectés. le balayage est fini, quand l'écran affiche : ESC - sélectionner ESC pour sortir du menu sans programmer les dispositifs			
		 appuyer sur la touche UP ou DOWN pour afficher la liste des dispositifs, puis sélectionner le dispositif voulu et appuyer sur MENU pour entrer dans le menu de programmation du dispositif sélectionné. 			
		REMARQUE : Le menu de programmation des dispositifs ADI est différen pour chaque dispositif. Se référer au manuel du dispositif.	t i		
		ATTENTION : Le balayage doit être effectué seulement lorsque de nouveaux dispositifs ADI 2.0 sont connectés. Pour répéter la programmation d'un dispositif ou pour en programmer un autre,il suffit de sélectionner la valeur SI pour accéder à la liste des dispositifs.			
		Quand on sort du menu de configuration du dispositif ADI, on retourne à la rubrique $i.Adi$			
	no	Interface désactivée			
	Si	Interface activée :accès au menu de programmation du dispositif ADI ou à la liste des dispositifs ADI 2.0 connectés			
		REMARQUE :Si vous sélectionnez Si ,mais si aucun dispositif n'est inséré l'écran visualise().	3		
	SCAn	Apprentissage des dispositifs ADI 2.0 connectés			
		REMARQUE : cette option est disponible seulement si un module ADI 2.0 est inséré sur le connecteur ADI			
		REMARQUE : Chaque fois qu'un dispositif ADI est ajouté ou enlevé, répéter la procédure de balayage pour mettre la centrale à jour.			

Doc 19.1.a indice 364 YAM

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	MEMO
riLA		Relâchement du moteur sur butée mécanique Quand la porte s'arrête sur la butée mécanique le moteur part pendant une fraction de seconde en direction opposée pour diminuer la pression sur les engrenages moteur	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	Si	Fonction activée			
t.inA		Temps maximum d'inactivité du portail Certains types de motorisation(surtout hydrauliques),après un certain temps d'inactivité,ont tendance à se desserrer et à compromettre l'efficacité de la fermeture mécanique du portail. Ce menu permet la régulation du temps maximum d'inactivité du portail de 1 à 8 heures.	no	no	
	no	Fonction désactivée			
	1 - 8	Si le portail reste fermé pour un temps supérieur à celui configuré,l'armoire de commande refermera le portail pour 10 secondes pour rétablir une fermeture correcte du portail			
ASM	0.5" - 1'00	Anti-patinage Quand une manoeuvre d'ouverture ou fermeture est empêchée par une commande ou par l'intervention de la photocellule, le temps établi pour la manoeuvre opposée serait excessif;pour cette raison l'armoire actionne les moteurs seulement pour le temps nécessaire à récupérer l'espace effectivement parcouru. Ceci ne pourrait pas être suffisant,surtout avec un portail lourd,car à cause de l'inertie au moment de l'inversion,le portail continu à bouger dans la direction initiale pour un temps que l'armoire ne prend pas en compte Si après une inversion le portail ne retourne pas au point de départ, il est possible d'établir un temps d'antipatinage qui est adjoint au temps calculé par l'armoire pour récupérer l'inertie. ATTENTION: Si la fonction ASM est désactivée, la manoeuvre de renversement continue jusqu'a ce que le portail sois en butée. En cette phase l'armoire n'active pas le ralentissement avant d'être arrivée à joindre la butée et chaque obstacle rencontré après le renversement est consideré comme un fin de course. Temps d'anti-patinage	1.0"	1.0"	
	no				
SEnS		Activation du capteur d'obstacles	5	5	
		Ce menu permet le réglage de la sensibilité du capteurd'obstacles	U	Ŭ	
	1 - 10 no	Plus haute est la valeur établie,plus le système est sensible en cas d'obstacle ou d'efforts. ATTENTION: Avec n'importe quelle sensibilité réglée, le système détecte un obstacle seulement si le vantail est stoppé; si la cours est seulement ralentit, la platine ne détectera pas un obstacle La détection est effectuée seulement si le vantail qui rencontre l'obstacle se bouge à vitesse normale.Les deux vantaux s'arrêtent et bougent en direction contraire pour 3 secondes pour libérer l'obstacle La commande après un arrêt reprend le mouvement dans la directior précédente (si le paramètre StoP = invE le mouvement reprend dans la direction opposée). S'il a déjà commencé le ralentissement , l'obstacle ne sera pas détecté;cette situation n'est pas dangereuse car dans le mouvement ralenti le moteur pousse sur l'obstacle à puissance reduite. Fonction désactivée	se		10
					13

Doc 19.1.a indice 364 YAM

PARAMÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	AntE	SCor	МЕМО
Ev.di		Affichage des évènements Si cette fonction est activée, chaque fois qu'un évènement modifie le fonctionnement normal du portail (intervention d'une sécurité, commande d'un utilisateur, etc.) l'écran affiche un message qui en indique la cause.	Si	Si	
	Si	Fonction activée			
	no	Fonction désactivée			
Ev.M		Niveau de mémorisation des évènements	3	3	
	0 - 5	 Les évènements sont mémorisés dans la liste des évènements pour le diagnostique en fonction de la valeur réglée dans ce menu: 0 Seul le reset et les opérations de programmation apparaissent 1 Également les erreurs détectées par les différents tests(Err2, Err3,etc.) 2 Également les évènements qui modifient le fonctionnement normal du portail(intervention d'une sécurité,commande d'un utilisateur, etc.) 3 Également les sécurités qui ont empêché l'activation du cycle de fonctionnement(stop,etc.) 4 Également les commandes qui ont activé un cycle de fonctionnement(start,etc.) 5 Également les actions automatiques de la centrale(En.SA t.inA) 			
FinE		Fin de programmation Ce menu permet de terminer la programmation(aussi bien prédéfinie que personnalisée) en mémorisant les données modifiées. Pour mémoriser toute modification,il est impératif de sortir de programmation en validant le paramètre FinE	no	no	
	no	Il ne sort pas du menu de programmation			
	Si	Il sort du menu de programmation en mémorisant les paramètres sélectionnés			

MANOEUVRE DE SECOURS PAR RADIO

Activation en cas de défaut sur sécurité cellule ou palpeur

Si une sécurité empêche le portail de fonctionner, il est possible de basculer en fonctionnement par pression maintenue. Pour cela, il suffit de donner 3 commandes de START d'au moins 1 seconde espacées d'une 1 seconde à l'aide de la touche de l'émetteur ou de la commande raccordée sur l'entrée START. Ce qui fera basculer la carte en mode **MOV** permettant ainsi de faire fonctionner le portail en pression maintenue avec la télécommande ou tout autre commande raccordée sur l'entrée start.



Remarque: si le paramètre **Strt** est configuré sur **StAN**, la commande START provoquera à tour de rôle l'ouverture puis la fermeture.

Ce mode de fonctionnement (**MAN**) est quitté automatiquement au bout de 10 secondes d'inactivité du portail. **Pour le désactiver mettre strt sur orol.**

Doc 19.1.a indice 364 YAM

Menu compteurs de cycles

L'armoire de commande **City1** mémorise le nombre de cycles effectués et peut signaler à l'utilisateur, la nécessité d'effectuer un entretien après un certain nombre de manoeuvres.

Deux compteurs sont disponibles à cet effet:

- Le compteur de cycles total qui ne peut être remis à zéro (compteur tot dans le menu -Cnt)
- Le compteur dégressif avant la prochaine demande d'entretien (compteur SErv dans le menu -Cnt)
- Ce compteur peut être modifié à la valeur souhaitée ou annulé en réglant le compteur à zéro.

Le Schéma ci-dessous montre la procédure à suivre pour lire le nombre de cycles mémorisés, lire et modifier le nombre de cycles restant jusqu'à la prochaine demande d'entretien.

(Dans cet exemple, la city1 a effectué 12451 cycles et il reste 350 cycles avant la prochaine demande d'entretien.)

 Lorsque le compteur de cycle restant avant la demande d'entretien arrive à zéro, la carte effectue un préavis supplémentaire de 5 secondes avant chaque cycle et cela, jusqu'à ce que l'installateur vienne visualiser ce compteur pour augmenter sa valeur ou le laisser à zéro (pour annuler la fonction).



La zone 3 permet de régler dans combien de milliers de cycles la demande d'entretien doit intervenir.

Doc 19.1.a indice 364 YAM

Caractéristiques techniques

Fréquence	433Mhz
Capacité de la mémoire MR2-U	1008 codes
(START) ouverture totale	canal 1
(START.P) ouverture partielle	canal 2
STOP	canal 3
Gestion contact auxiliaire (si lux2+)	canal 4



Programmation des émetteurs

- 1 Appuyer X fois sur le BP1 suivant le canal que l'on désire actionner (voir ci-dessus) La led L1 émet des séries de clignotements correspondant au N° de la fonction
- 2 Émettre avec la touche de l'émetteur que l'on désire programmer à cette fonction. (Vous avez 7 secondes maximum pour réaliser cette opération).
- 3 Le voyant s'éteint puis s'allume à nouveau : le code est enregistré.
- 4 Emettre avec un nouvel émetteur ou attendre que le voyant s'éteigne
- 5 Une fois que le voyant est éteint, le récepteur est prêt à fonctionner.

Programmation d'émetteurs supplémentaires à distance

Pour programmer des émetteurs supplémentaires sans utiliser le BP1,

- 1 se munir d'un émetteur déjà mémorisé, se placer à proximité de l'armoire
- 2 appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2 pendant 8 secondes.
- 3 Se munir, des nouveaux émetteurs et dans les 5 secondes, appuyer 3 secondes sur le bouton à programmer en attendant 2 secondes entre chaque émetteur. Le bouton sera affecté à la même fonction que celui de l'émetteur utilisé pour entrer en programmation.
- 4 Une fois le dernier émetteur programmé, attendre 10 sec pour sortir automatiquement du mode programmation.



Pour vider complètement la mémoire du récepteur MR2-U :

- 1- Couper l'alimentation de la city 1 evo
- 2- Appuyer sur BP1 et, tout en le maintenant appuyé, remettre l'alimentation. Le voyant 1 clignote
- 3- Relâcher BP1, la mémoire a été complètement vidée.

Remarque : Pour effectuer un effacement partiel des codes il faut utiliser le programmateur portatif PROG2 ou le logiciel WINPPCL.

Doc 19.1.a indice 364 YAM

DIAGNOSTIC menu Ev.M (LECTURE DES ÉVÈNEMENTS)

Pour exécuter un diagnostic sur le fonctionnement de l'installation,la centrale CITY1-EVO mémorise les événements qui interfèrent avec le fonctionnement normal de l'automatisation.

Les évènements sont mémorisés selon le niveau d'importance programmé pour le paramètre Ev.M

La centrale de commande.Permet d'afficher les 32 derniers évènements.

Pour accéder au menu, suivre les indications suivantes:

1. Maintenir enfoncée la touche MENU jusqu'à visualisé-Cnt

.u.E.r

- 2. Relâcher la touche **MENU**: l'afficheur visualisetOt
- 3. Appuyer 2f ois sur la touche DOWN:l'écran affiche $E\nu En$
- 4. Appuyer sur la touche MENU pour afficher la liste des évènements

Les évènements sont numérotés en ordre croissant,du n-0 1au n-32.En sélectionnant l'évènement et en appuyant sur la touche MENU,il est possible d'afficher les informations suivantes:

 A - CODE ÉVÈNEMENT Le code visualisé permet de définir le type d'évènement survenu(veuillez vous référer au tableau page suivante)

- B- ÉTAT AUTOMATISATION
 S=FE portail ermé
 S=AP portail en phase d'ouverture
 S=PA portail en pause
 S=Ch portail en phase de fermeture
 S=in centrale en phase d'initialisation
 S=M centrale en phase de programmation
 - S=Sb centrale en attente
- C CYCLES APRÈS L'ÉVÈNEMENT Ce compteur affiche le nombre de cycles complétés après que l'évènement est survenu.
 C-00 signifie que l'évènement est survenu pendant le cycle en cours qui a été interrompu.
 C-99 signifie qu'après l'évènement,99 cycles ou plus ont été complétés.
- D RÉPÉTITIONS

Ce compteur indique le nombre de fois que l'évènement s'est répété pendant le même cycle($r \ 0$ signifie que l'évènement n'est sur venu qu'une seule fois)

Pour sortir du menu, sélectionnez ESC et appuyez sur le bouton MENU pour confirmer

Pour supprimer tous les évènements mémorisés,sélectionnez CAnC,appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Sipour confirmer



E001 Le E002 Ac	e micro processeur s'est réinitialisé ccès au menu de programmation de la centrale	0	
E002 Ac	ccès au menu de programmation de la centrale		
		0	
	hargement des paramètres par DÉFAUT	0	
E004 AL	uto apprentissage des temps de travail	0	
E015 Co	ommande du STOP	2,3,4	StoP
E019 Co	commande du STOP virtuelle (commande provenant d'un dispositif ADI)	3	i.Adi
E020 Er	rreur du test TRIAC	1	Err2
E031 Er	rreur du test des photocellules détectée sur l'entrée FOT1	1	Err3
E032 Er	rreur du test des photo cellules détectée sur l'entrée FOT2	1	Err3
E036 Co	commande photo cellule FOT1	2,3,4	Fot1
E037 Co	commande photo cellule FOT2	2,3,4	Fot2
E039 Co	commande photo cellule virtuelle(provenant d'un dispositif ADI)	2,3,4	i.Adi
E041 Er	rreur fin de course en ouverture	1	Err4
E042 Er	rreur fin de course en fermeture	1	Err4
E045 sé	équence erronée de fin de course	2	invE
E046 Co	ommande refusée parce que déjà enfin de course	3	APEr / ChiU
E051 Er	rreur du test des barres palpeuses détectée sur l'entrée COS1	1	Err5
E052 Er	rreurdu test des barres palpeuses détectée sur l'entrée COS2	1	Err5
E056 Co	ommande barre de sécurité COS1	2,3,4	CoS1
E057 Co	commande barre de sécurité COS2	2,3,4	CoS2
E059 Co	commande barre de sécurité virtuelle(provenant d'un dispositif DI)	2,3,4	i.Adi
E066 Int	tervention de l'ampérométrique en ouverture	2	SEnS
E067 Int	tervention de l'ampérométrique en fermeture	2	SEnS
E068 Tro	rois obstacles détectés en fermeture	2	SEnS
E080 Er	rreur pendant la procédure d'auto apprentissage	1	Err8
E090 Te	entative d'accès au menu de programmation bloquée via CL1+	1	Err9
E100 Er	rreur détectée sur les dispositifs de sécurité contrôlés via interface ADI	1	Er10
E200 Inv	oversion de mouvement causée par une commande	2	Strt
E201 Co	commande START sur bornes	4	
E202 Co	commande START PIÉTON sur bornes	4	
E203 Co	ommande START à partir du dispositif ADI	4	
E209 Ér	metteur canal 1	4	tEL1
E210 Ér	metteur canal 2	4	tEL2
E211 Ér	metteur canal 3	4	tEL3
E212 Ér	metteur canal 4	4	tEL4
E240 Fe	ermeture du portail en raison du dépassement de temps d'inactivité nposé dans le paramètre t.inA	5	
E241 La	a fermeture pour inactivité a été retardée	5	
E242 Co	commande de la fonction ENERGYSAVING	5	

Messages d'erreur

Ce paragraphe énumère toutes les anomalies de fonctionnement pouvant être détectées par la CITY1-EVO ainsi que les procédures de résolution du problème.

Certaines anomalies sont signalées via un message sur l'écran, d'autres à travers des signalisations via le clignotant ou les led installés sur la centrale. REMARQUE: suite à une anomalie, le message d'erreur affiché sur l'écran reste actif jusqu'à ce que la centrale reçoive une commande de START ou que la touche MENU soit pressée.

AFFICHAGE	DESCRIPTION	SOLUTION
La led MAINS ne s'allume pas	Cela signifie que la platine CITY1-EVO n'est pas alimentée.	 Avant d'intervenir sur l'armoire, couper l'alimentation au niveau du tableau électrique et débrocher le bornier d'alimentation. S'assurer qu'il n'y a pas de coupure secteur en amont de la platine. Contrôler si le fusible F1 est brûlé. le remplacer par un autre fusible de même valeur.
La led OVERLOAD est allumé	Cella indique une surcharge sur la sortie 24V.	 Enlever la partie extractible contenant les bornes E1 - E5 et Z1 - Z6. La led OVERLOAD doit s'eteindre. Eliminer la cause de la surcharge Ré-embrocher le bornier extractible et vérifier que la led ne s'allume à nouveau
Clignotement de préavis prolongé	Quand on donne une commande de start le clignotant s'allume immédiatement, mais le portail ne s'ouvre pas de suite.	Cela signifie que le compteur de cycles préréglés dans le menu SEru est arrivé à zéro et que l'installation nécessite un entretien
L'afficheur indique Fっと!	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela signifie que l'intervention de la photocellule FOT1 empêche la manœuvre du portail.	 Vérifier l'absence d'obstacles entre les photocellules FOT1. S'assurer que les photocellules sont alimentées et fonctionnent: interrompre le rayon et vérifier que le segment de la photocellule, sur l'écran, change de position
L'afficheur indique Fっとこ	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela signifie que l'intervention de la photocellule FOT2 empêche la manœuvre du portail.	 Vérifier l'absence d'obstacles entre les photocellules FOT2. S'assurer que les photocellules sont alimentées et fonctionnent: interrompre le rayon et vérifier que le segment de la photocellule, sur l'écran, change de position
L'afficheur indique CoSI	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela signifie que l'intervention de la barre palpeuse COS1 empêche la manœuvre du portail.	 Vérifier que la barre palpeuse COS1 n'est pas pressée ou endommagée. S'assurer que la barre palpeuse COS1 est bien connectée: activer la barre palpeuse et vérifier que le segment de la barre palpeuse, sur l'écran, change de position
L'afficheur indique CoS2	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela signifie que l'intervention de la barre palpeuse COS2 empêche la manœuvre du portail.	 Vérifier que la barre palpeuse COS2 n'est pas pressée ou endommagée. S'assurer que la barre palpeuse COS2 est bien connectée: activer la barre palpeuse et vérifier que le segment de la barre palpeuse, sur l'écran, change de position
L'afficheur indique SŁoP	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela signifie que l'entrée de STOP empêche la manœuvre du portail.	 Vérifier que la touche de STOP n'est pas pressée. S'assurer que la touche fonctionne correctement.
L'afficheur indique Rd ı	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela signifie que l'une des sécurités, gérées via interface ADI, est intervenue.	 Vérifier que les sécurités gérées via l'interface ADI fonctionnent correctement. S'assurer que le module ADI fonctionne correctement.

Messages d'erreur				
AFFICHAGE	DESCRIPTION	SOLUTION		
L'afficheur indique Err2	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cella signifie que le test des TRIAC a échoué.	 Vérifier que les moteurs sont connectés correctement. Vérifier que la protection thermique du moteur n'est pas intervenue. Si le moteur M2 n'est pas connecté, s'assurer que Ł.RP2 est bien configuré sur 0.0". Si aucun problème n'est détecté sur les moteurs, contacter le service d'assistance technique V2 pour envoyer la centrale en réparation. 		
L'afficheur indique Err3	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela signifie que le test des cellules à a échoué.	 1.S'assurer qu'aucun obstacle ait interrompu le faisceau des photocellules S'assurer que les cellules habilitées dans les menus FoEl et FoE2 soient effectivement installées. si on utilise des cellules type 2, s'assurer que le paramètre du menu FoE2 soit établit sur CF.Ch. S'assurer que les cellules soient alimentées et fonctionnent interrompre le rayon et vérifier que le segment de la photocellule, sur l'écran, change de position. Contrôler que les cellules photoélectriques soient reliées comme indiqué 		
L'afficheur indique ErrЧ	Quand on donne un commande de start et le portail ne bouge pas (ou s'ouvre partiellement). Cela signifie que le fin de course n'a pas été relâché ou que les deux fins de course sont actifs.	S'assurer que les fins de course sont connectés correctement et le portail, en s'ouvrant, permet au fin de course de s'ouvrir. Si les butées ne sont pas utilisées, configurer le paramètre FE.En = no		
L'afficheur indique Err5	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela signifie que le test des barres palpeuses a échoué.	 S'assurer que le menu relatif au test des barres palpeuses (Eo.ŁE) soit configuré correctement. S'assurer que les barres palpeuses habilitées par menu sont effectivement installées. Contrôler que les barres palpeuses soient reliées correctement 		
L'afficheur indique Err8	Quand on cherche à exécuter une fonction d'auto-aprentissage la commande est refusée. Cela veut dire que la configuration de l'armoire de commande n'est pas compatible avec la fonction demandée.	 Vérifier que les entrées de Start sont habilitées en modalité standard (menu Strt configuré sur StRn) Vérifier que l'interface ADI est déshabilitée (menu I.RdI configuré sur no). 		
L'afficheur indique Err 9	Cela signifie que la programmation a été bloquée avec la clé de verrouillage du programme CL1+ (cod. 161213).	Pour procéder à la modification des données, il est nécessaire d'insérer dans le connecteur interface ADI 2.0 la même clé utilisée pour activer le blocage de la programmation.		
L'afficheur indique Er10	Lorsqu'une commande de start est donnée, le portail ne s'ouvre pas. Cela veut dire que le test de fonctionnement des modules ADI a échoué.	 Vérifier que le module ADI est inséré correctement Vérifier que le module ADI n'est pas endommagé et fonctionne correctement 		